
取扱説明書

保証書別添

グリル付ガステーブル

品名	型式の呼び
KG660C(B)L KG661C(GR)L	RTS-660GCTS-L
KG660C(B)R KG661C(GR)R CZT60SDR VH-600HBR	RTS-660GCTS-R



SI センサー語載

このたびは、リンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前にこの取扱説明書と別添の保証書をよく お読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、保証書といっしょに大切に保管 してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

Rinnai 家庭用

もくじ

	なるほど安心 Si センサーコンロ ···1
	安全機能 · · · · · · · 2
	各部のなまえ ・・・・・・・・3
144	全なご利用のために
	安全上のご注意 ・・・・・・・・ 4
3	このコンロについて
	機器の設置·····9
	乾電池を入れる/知っておいていただきたいこと・11
毎	日の使いかた
コン	基本の操作 (コンロの使いかた)・・・・・12
	炒めもの・いりものをする ・・・・・ 13
	グリルの取り扱いと準備・・・・・14
ル	グリルの使いかた・・・・・15
長	長くご利用いただくために
	日常点検とお手入れの道具・・・・・16
	お手入れのしかた・・・・・17
	よくあるご質問 (Q&A) · · · · · · · 19
	ブザーが鳴ったら・・・・・・21 [
	交換部品・別売品のご紹介/
	長期間使用しない場合/廃棄時のお願い・22
	アフターサービス/仕様・・・・ 裏表紙

えんなときも あわてないで

Si センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

- 火が消えた
- 火がつかない
- 火が小さくなった

詳しくは1ページをご覧ください

なるほど。安心Siセンサー

温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた新しいコンロです。



万一の消し忘れや 天ぷら油の過熱を未然に防止



なべ底が高温になると 自動的に弱火になる安全設計



煮ものなどで焦げついた場合 初期段階で自動消火

①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど 比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・ 弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる 機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機 能です。高温炒めモードを使用した場合でも、なべの異常 過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動 で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから最長 30分で自動で火を消します。

高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過 熱防止機能ははたらきません。

温度センサーのはたらき



時間▶

\bigwedge



■焼網は使用しない


トッププレートに落ち た油などが発火した り、機器の異常過熱 のおそれがあります。



特に多いご質問をまとめました

1 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒ 温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しな がら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではあ りません。 🖙 13・19ページ



2 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒ 高温炒めモード設定中でも、温度センサーがはたらいて、 自動で強火・弱火を調節します。高温炒めモードに設定し てから30分を過ぎると、自動で火を消します。故障では ありません。☞13・19ページ

※高温炒めモードに設定していないときでも、連続して約2時間 使用すると自動で火を消します。

30分で消火します らいる 30分 高温炒めモード

※高温になり過ぎたときも火を消します。

||**3**|操作ボタンを押しても、点火しない|

※操作パネルの左側にある電池交換サインが点灯 している。

⇒ 乾電池が消耗しています。 新しい単 1 形アルカリ 乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。 **☞ 11ページ** 乾電池交換の目安は約1年です。

電池交換サインを確認!



※電池交換サインが点滅したら、 単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個を準備してください。




※電池交換サインが点灯すると 乾電池を交換するまではコンロ もグリルも使えなくなります。



天ぷら油過熱防止機能

強火力バーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し 発火を防ぎます。この状態が約30分続くか、 または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、 自動で火を消します。





立消え安全装置

強火力バーナー(標準バーナー)(

煮こぼれや風などで火が消えると、自動で ガスを止めます。



コンロ消し忘れ消火機能

強火力バーナー(標準バーナー

コンロバーナーは点火後、約2時間で 自動で火を消します。



■グリル消し忘れ消火機能

点火後、約19分で自動で火を消しま す。ただし、グリル庫内の温度が高い 場合、約16分で火を消します。



グリル消し忘れ消火短縮機能

(グリル

グリルを使用中、長時間グリルとびらを開 けなかった場合、火が消えるのを約19分→ 約15分に短縮します。また、続けて使用す る場合のように庫内温度が上がっている場 合は、火が消えるまでの時間を約 16 分→約 12分に短縮します。

焦げつき消火機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

煮もの調理などでなべ底が焦げつくと、自動 で火を消します。なべの材質、調理物の種類、 火力によって焦げの程度は異なります。

※なべ底にこんぶや竹皮などを敷いた調理 では焦げつき消火機能が正常にはたらか ないことがあります。





点火ロック

強火力バーナー(標準バーナー)

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火 を防ぎます。 😰 12ページ

■中火点火機能

強火力バーナー

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で 点火します。 🕫 12ページ

■グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きし た場合や、グリル庫内の温度が異常に消しま 高くなった場合に自動で火を消します。



コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ 機能 強火力バーナー(標準バーナー)(グリル

安全機能により火が消えたときに、操作ボタ ンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが 「ピピ ッ と 5 回鳴ってお知らせします。 乾電池が消 耗するので、すぐに操作ボタンを戻してくださ い。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザ 一は鳴りません。

高温自動温度調節機能

強火力バーナー(標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温 度の高い料理や、なべの空焼きをしたとき に強火・弱火と自動で火力調節し、なべの 異常過熱を防止します。

この状態が30分続いた場合、または弱火状 態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は 自動で火を消します。最初に弱火になったとき、 ブザーが「ピピピッ」と1回鳴ってお知らせ

します。調理に支障があるときは高温 炒めモード (強火力バーナー) をお使い ください。 🖙 13 ページ



グリル水切れセンサー

グリル

グリル水入れ皿に、水を入れずに使用した 場合や、水の量が少なくなってきた場合に 自動で火を消します。また、使用中 にグリル水入れ皿を長時間引き出し 消失 たままにすると自動で火を消します。


■グリルお知らせブサー

グリル


グリル点火後、約3分ごとにブザーが「ピ ピットと1回鳴って、グリルが使用中であ ることをお知らせします。

各部のなまえ

●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



正面



安全上のご注意

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産へ¦ の損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから 本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをす ると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じるこ とが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が死亡、重傷を負う可能 性、または火災の可能性が想定され る内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない「禁止」

内容です







火気禁止

接触禁止

分解禁止



この絵表示は、必ず実行して いただきたい「強制」内容です



換気必要



この表示を無視して誤った取扱いをす ると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じるこ とが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具 (換気扇など) のスイッチの入 / 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあ ります。







■すぐに使用を中止する

- ①火を消す。
- ②ガス栓を閉める。(つまみのないガスコンセン ト接続の場合は、ガスコンセントからソケット をはずす)
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者(供給業者) に連絡する。

①火を消す



②ガス栓を閉める (ガスコンセントからソケットをはずす)



設置編

この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が死亡、重傷を負う可能 性、または火災の可能性が想定され る内容を示しています。



■絶対に改造・分解は行わない


-酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の 原因になります。

分解禁止



■機器の銘板に表示してあるガス種 (ガス グループ)以外のガスでは使用しない

- 表示のガス種が一致していない場合、不完全 燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発 着火でやけどをしたり、機器が故障する原因 になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器本体右側面に張ってあります。供 給ガスの種類がわからない場合はお買い上げ の販売店、またはもよりの当社事業所にお問 い合わせください。
- 転居されたときも、ガスの種類が銘板の表示 と一致していることを確認してください。



ガスコードは



■器具用スリムプラグおよびガスコード の取扱説明書に従って接続する

「ガスコードで接続する場合」 🕼 10 ページ を ご覧ください。間違った接続はガス漏れの原因 になります。



全上のご注意




■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守 ってください。距離が近いと火災の原因になり

以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてく ださい。 😭 9ページ

● 可燃性の壁 (ステンレスやタイルを張った可 燃性の壁も含む) との距離を下図のようにと


防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの 当社事業所にお問い合わせください。



■設置後機器の周辺を改装する場合も 可燃物との距離を確実に離す



■ホースエンドのキャップ をはずし、汚れやゴミが ないことを確認する





ガス用ゴム管(ソフトコード)は



■継ぎたしや

ニ又分岐はしない

ガス漏れの原因に なります。



■ひび割れたり、古くなったガス用ゴム 管は使用しない

ガス漏れの原因になりま す。ときどき点検して古 くなった場合は取り替え てください。





■検査合格マークまたは JIS マークの 入っているものを使用する

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原 因になります。ビニール管は絶対に使用しない でください。 (4)

合格

■ホースエンドの赤い線まで差し込んで ゴム管止めでしっかりと止める

しっかり止めないとガス漏れの原因になります。



ガス用ゴム管(ソフトコード)、 ガスコードは



- ■グリル排気口などの高温部に触れたり、 折れたり、ねじれた状態で使用しない できるだけ短くして使用してください。
- ■機器の下を通したり、グリル排気口や 炎に近づけない
- ■他の機器で加熱されるような所 に通さない

使用時は周囲が高 温になりガス用ゴグ ム管がとけたり、

ガスコードが過熱されガス漏れの原因になります。



この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。



■棚の下など落下物の危険のある場所に 機器を設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因に なります。

- ■強い風の吹き込むところには設置しない 点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安全機 能が正しくはたらかないなどの原因になります。
- ■湯沸器の下に設置しない 湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火が つかない場合があります。また、湯沸器の寿命 を縮めます。
- ■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない 照明器具のかさなどが変形・変色することがあ ります。
- ■車両・船舶には設置しない 使用中に機器が傾いたりし、火災・やけどの おそれがあります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の上に 設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾い てやけどやけがのおそれがあります。

使用編



この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が死亡、重傷を負う可能 性、または火災の可能性が想定され る内容を示しています。

ガスコンロの下には



- ■燃えやすいものを敷かない
 - 火災の原因になります。 ● 新聞紙・ビニールシートなど
- ■電源コードを通さない 火災の原因になります。

コンロには



■コンロをおおうような 大きな鉄板やなべは使 用しない



一酸化炭素中毒や機器の 異常過熱のおそれがあります。

■アルミはく製しる受け、省エネごとくな どの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

アルミはく製しる受け

省エネごとく

■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油 などが発火したり、機器の異 常過熱のおそれがあります。



使用中には



- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
 - 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。 特に揚げものをしているときは注意してください。
 - グリルを消し忘れると、調理中のものに火が つくことがありますので注意してください。
 - ■電話や来客の場合は必ず火を消してください。

揚げもの調理の際には



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

なべの底面中央(温度 センサーの接触位置) に冷凍食材が密着した冷凍 状態で揚げもの調理を食材 すると、温度センサーが なべ底の温度を正しく 検知しないため、発火す るおそれがあります。



|触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない 何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている 調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケ などの破裂しやすいものなどは、特に注意してく ださい。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火 や、やけどのおそれがあります。

0

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油 (必ず200ml以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、 発火するおそれがあります。 特にフライパンなど

の底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



ガスコンロの近くには



- ■爆発のおそれがあるものを置かない 圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
 - スプレー缶
 - カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
 - スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■燃えやすいものを置かない

火災の原因になります。

- ●機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など



- ■グリル排気口にはふきんをのせたり、 アルミはくなどでふさがない
- ■グリル排気口のまわりにはものを置かない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼 損の原因になります。

グリルは



■グリル水入れ皿だけを持って本体より 取りはずさない

グリルとびらが落下し、やけどやけがをするおそれがあります。必ずグリルとびら取っ手を持って取りはずしてください。

- ■グリル石やグリルシート、アルミはく などをグリル水入れ皿に使用しない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の 原因になります。
- ■脂が多く出る調理時はグリル焼網に アルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

- ■グリルとびらに魚などをはさみこまない 魚などが燃えたり、トッププレート前部を焦が したり、機器の上部が過熱され、やけどのおそ れがあります。
- ■火がついたまま持ち運ばない 火災、やけどのおそれがあります。



- ■グリル庫内に食品くずやふきんなどが ないことを確認する
- ■グリル水入れ皿には必ず水(約200m2) を入れ、たまった脂、グリル焼網につい た皮や食材はご使用のつど取り除く 食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・や

食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災けどのおそれがあります。

使用後は



- ■操作ボタンを戻して、火が消えたことを確認する
- ■ガス栓を閉める(つまみのないガス コンセント接続の場合は、ガスコン セントからソケットをはずす)

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

安全上のご注意



■高温炒めモードで揚げもの調理をしない 調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあり ます。

異常時は



■火を消し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。企家19~21ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。

<u>企</u> 注意

この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリル とびら取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。触らないよう注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火 災や機器焼損の原因になります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定な 状態で使用しない

なべが傾いてやけどのおそれがあります。なべの 種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあ ります。小さい片手なべや底の丸いなべなどは、 必ず取っ手を持ちながら調理をしてください。



■使用中は手や衣服を炎、バーナー グリル排気口付近に近づけない

そでやエプロンなど衣服に着火したり、熱によるやけどのおそれがあります。なべを動かすときや炎の大きさが自動で弱火から強火へ切り替わるときがあるので注意してください。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。



■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能 が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因 になります。

グリル排気口には



- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向けない 高温の排気が出ます。やけどに注意してください。 なべの取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原 因になります。



■幼いお子様だけで触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■操作部やグリルとびらには強い力を 加えない

手で押えたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



■コンロには石焼いもつぼ などの空焼きする調理 具は使用しない

異常過熱による機器損傷 の原因になります。



点火しない場合は



■操作ボタンを戻して、消火の状態にし、 周囲のガスがなくなってから再度点火 する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

機器の点検、お手入れの際は



■機器を水につけたり、水をかけたりしない 不完全燃焼、故障の原因になります。



■機器が冷めていることを確認する 調理後は高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

■ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

- ■操作ボタンをロックする 不用意な点火を防ぎます。
- ■必ず手袋をする 手袋をしないとけがのおそれがあります。
- ■バーナーキャップを水洗いしたときは 水気を十分ふき取って から取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



温度センサーは



■強いショックや力を加えたり

傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。





■お手入れは汚れたらそのつど行い、上 下にスムーズに動くことを確認する

●動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、 やけどのおそれがあります。

● スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



グリルは



■魚などの調理物を取り出すときや魚を 裏返すときなどは手や腕をグリルとび らやガラスに触れない

やけどのおそれがあります。 グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になりま す。

グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に 引火した場合は、

- ①操作ボタンを押して火を消す。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。
- ■グリルとびらを開けたまま使用しない グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱ んに開けたり閉めたりすると、トッププレート 前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、や けどのおそれがあります。



■とり肉などの脂の多い食材を焼くと きは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- 脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。
- ■異なる食材 (焼き上げの早い食材、遅い食材) を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリル水入れ皿は水平にゆっくり出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
 - グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと 途中で止まらず落下し、やけどや損傷のお それがあります。
 - グリル水入れ皿にたまった高温の脂や水を こぼすと、やけどのおそれがあります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を 開ける

- ◆不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- こんなときは窓を開ける 屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使 用している場合は、窓などを開けて換気して ください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流 して一酸化炭素中毒のおそれがあります。



■やかんやなべなどの大きさに合わせて 火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れる とやけどのおそれがあります。

お願い

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ◆カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁など を煮たり温めたりするときは、突沸に注意してください。


突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、 牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を 温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、 砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

突沸現象の予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理や みそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜな がら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●なべの大きさにあった火力で加熱してください。
- 調理中になべをのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓を操作して火を消さないでください。やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレート上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど 電磁誘導加熱の調理器具 を使わないでください。/ 磁力線により機器が故障 ミ する原因になります。





- ●煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ ごとく・バーナー・バーナーリングなどに煮こぼれが焼きつ いたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接 置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷した りすることがあります。

機器の設置安全にお使いいただくために、正しく

■ 設置場所を確認する(周囲の防火措置)


図のように設置してください。






上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。



流し台・調理台などの側面



側面専用

※機器と壁とのすきまがない場合、この防熱板を機器本体に取り付けて使用できます。



防熱板 (別売品) の種類

	型番	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)
1	RB-60B	550	600	
2	RB-55S	550	_	550
3	RB-60T		600	550
4	RB-15T	_	150	550
(5)	RB-50S	150	40	500
6	RB-T40SM	403	420	

お願い


- 申用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- 防熱板については、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。


2 包装材やテープ類を取り除く

- 操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、 で使用前にはがしてください。
- ●グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り 除いてください。


3 機器を組み立てる

※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。 各部品を正しく取り付けてください。






グリル水入れ皿・グリル焼網



-ナー・標準バ-




ごとく

バーナーリングの前後2 カ所の凹部にごとくの内側 の凸部2カ所を合わせ、正 しく取り付けてください。

バーナーキャップ

凸部を後にしてバーナー 本体前側の凹部にバーナ ーキャップのピンを正しく 取り付けてください。





バーナーリング

バーナーリングツメ部をトッププ レート穴部に合わせて、バーナ ーリングの浮きのないように取 り付けてください。



お願い

(右横側から見た場合)

● バーナーキャップ、バーナーリング、ごとくは消耗 部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、 変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要で す。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業 所へお問い合わせください。 図 22ページ




■バーナーキャップは誤った 取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく 取り付けないと、点火しない 場合があります。
- ◆炎のふぞろいや逆火で不完 全燃焼、一酸化炭素中毒の おそれやバーナーキャップ が変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこん バーナーキャップの裏返し で、焼損する原因になります。







- ●点火しない場合があります。
- なべなどが不安定になり、 傾いたり、倒れたりします。





ごとくの浮き

バーナーリングの浮き

バーナーリングの裏返し


バーナーリングは必ず取り付けて使用する 取り付けずに、ごとくを直接取り付けるとがたついて、 なべが不安定になり危険です。


4 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

ガス用ゴム管で接続する場合

ホースエンドの赤い線まで しっかりと差し込み、ゴム管





■用意するもの

● ガス用ゴム管 〈ソ フトコード〉(内径 9.5 mm ø・JIS マ-ク入り)(市販品)



● ゴム管止め (2個) (市販品)

ガス栓を開け、接続部からガ スの臭いがしないことを確認 したら、ガス栓を閉める。

最後まで 確実に閉める





■ガス用ゴム管 (ソフトコード)、 ガス コードは高温部に触れたり、折れ たり、ねじれた状態で使用しない できるだけ短くして使用してください。

ガスコードで接続する場合

機器に器具用スリムプラグを取 り付け、ガスコードで接続する。



■用意するもの

- 器具用スリムプラグ (市販品)
- ガスコード (市販品)

お願い

- ずステーブル用のガス栓であることを確認してください。
- ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続で きません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の場合は、市販のホースガス栓用プラグが必要です。
- 接続するときは、各接続部に汚れやゴミがないことを 確認してください。

器具用スリムプラグを機器のホースエンドに取り付ける。



※器具用スリムプラグの梱包 台紙の裏面に記載してある 取扱説明書に従って、正し く取り付けてください。

2 ガスコードを機器に接続する。ガスコードを器具用スリ ムプラグに「カチッ」 器具用スリムプラグ ガスコード と音がするまで 差し込む。

ガスコードをガス栓に接続する。コンセント継手をガス 栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



※コンセント継手を差 し込むと、 ガス栓 が開きます。

■ガス栓を閉めるときは

コンセント継手のスリーブ(白色) を手前に引きます。



スリーブ(白色) ※コンセント継 手がはずれる と、ガス栓が 閉まります。


乾電池を入れる/知っておいていただきたいこと

乾電池を入れる

付属の単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個を電池ケース に入れます。

> 電池交換 サイン

■ 電池ケースのツメを つまんで手前に引き 出す。//





国 電池ケースを奥までしっかり押し込む。



乾電池交換の目安は1年です

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個を準備してください。
- ■電池交換サインが点灯したら、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。乾電池がなくなると点火できなくなりますので、注意してください。

企 警告



- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ 投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない



- ■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがや やけどの原因になります。
- ■乾電池に記載してある注意事項をよく 読み、正しく使う

お願い

- 電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良 の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。
- 交換時は機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単 1形アルカリ乾電池(1.5V)を2個同時に入れてください。
- 単1形アルカリ乾電池 (1.5V) でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限 (月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池 (1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は電池ケースの○端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

知っておいていただきたいこと


温度センサーについて

● 温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

⚠ 警告



- ■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない
 - 温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
 - ●中華なべ用補助ごとくを使用すると、温度センサーがなべ底に密着しない原因になります。





■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わり にくいもの、底が浅く広いなべでの油 調理はしない

油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。







なべの選びかた

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

なべの種類			揚げもの (油の量200m l 以上) 炒めもの	その他の 調理
なべ フライパン	材質:アルミ、 鉄、ホーロー	銅、	0	0
	材質:	· 》厚手	0	0
	ステンレス	· · · · · · · ·	×	0
中華なべ	材質: アルミ、 鉄	銅、	0	0
	材質: ステンレス	· 》厚 手	0	0
	(底が平らな もの)	· · · · · · · · ·	×	0
無水なべ多層なべ	99	•	0	0
土鍋 で耐熱ガラス容器 圧力なべ		>	×	(ただし、火が 消える場合が あります)
やかん		}		0

○: 適しています


○・過しています ×:適していません (温度を正しく検知できません。)

お願い

中華なべを使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- なべ底と温度センサーが密着していることを確か めてから使用してください。
- ●中華なべの種類によっては、なべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

基本の操作(コンロの使いかた)






不用意な点火を防ぐには (点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、 操作ボタンをロックすることができます。 点火ロックつまみを左右に動かすことにより、

点火ロックつまみを左右に動かすことにより 解除/ロックができます。



炒めもの、いりもの、 あぶりものをするときは

高温炒めモードに設定して調理してください。 で 13 ページ

安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、 最長 30 分間高温で調理できます。

1 点火する




お知らせ

● 点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナーは中央の位置に移動します。(中火点火機能) เ☞ 2ページ

2 火力調節する

火力調節つまみを スライドさせる。



お知らせ

●火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が 一瞬大きくなる場合があります。

3 火を消す

● 操作ボタンで火を消す。



お願い

●必ず火が消えたことを確認してください。

4 ガス栓を閉める

調理が終わったら、 ガス栓を閉める。



お願い

● 調理後は高温のため機器に触れるとやけどのおそれがあります。必ず機器が冷めていることを確認してください。



炒めもの・いりものをする(強火力バーナー)


● 高温炒めモードを使用すれば、通常よりも高い温度で使用できます。

「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を 一時的に解除します。

こんなとき 高温炒めモード----

● 急に火が小さくなったり、消えてしまう場合。


ごとくの中央にフライパンを置く



※図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

ワンポイント

温度センサーのはたらき



①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②高温炒めモード設定時


高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから最長30分で自動で火を消します。高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能ははたらきません。

3 秒以上

O

点火後、高温炒めスイッチを押す

● ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで 3秒以上押し続ける。



お願い

●加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。

お知らせ

• 火が消えると、高温炒めモードは取り消されます。

2 火を消す

●操作ボタンで火を消す。



⚠ 警告

■高温炒めモードで揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油な ≪ どが発火したり、機器の異常 過熱のおそれがあります。



企 注 意



■あぶり調理をする場合は温度センサー の真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、なべ底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。



グリルの取り扱いと準備



グリルの取り出し

プリルとびらをゆっくりと止まるところまでいっぱい グリル とびら とびら (グリルとびらだけ が下がります)

2 グリルを持ち上げて 取り出す。



3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運ぶ。

お知らせ

グリルとびらやグリル水入れ皿受けをはずす場合は 図 18ページをご覧ください。

グリルを初めて使うときは

↑ グリル焼網を取り出す。

グリル庫内に紙や梱包部材が残っている場合は、すべて取り除いてください。

2 グリル水入れ皿に必ず水 (約200ml)を入れて、 約5分空焼きをする。

部品に付着している加工油を焼き切ります。 火力は「強火」で行ってください。 グリルの操作については 🖙 15 ページをご覧ください。 ※使用後はガス栓を閉めてください。

お願い

- ●グリル排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- ●空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。この場合、3分程度待ってから、再度点火操作をしてください。


魚を上手に焼くために

1 魚の下ごしらえをする。

- ◆冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- 冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- 生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や「かす」をよくふき取ってから焼きます。

ワンポイント

- ●塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多いので、 多めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚 は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- ●川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- 魚の重量の約 2%程度の塩をつけます。身の厚いと ころには厚く、薄いところに は薄くつけます。 アルミはく
- ●尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。
- 包丁目 (飾り包丁) を入れると、 火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散り も少なくすることができます。





2 グリル焼網に油を薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



3 グリル水入れ皿に水(約200ml) を入れる。

続けて使用するときは、そのつど脂を取り除き水を入れてください。空焼きのときも必ず水を入れてください。

4 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。

5 魚(食材)を置く。

魚の置きかた 魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと、尾の焦げは少なくなります。

1匹の場合

中央に



手前側

2匹の場合

左右均等に



手前側

3匹以上の場合すき間を開けて


均等に



_____ 手前側



グリルの使いかた



お願い

- 調理物の種類によっては、グリル消し忘れ消火機能、 グリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するお それがあります。機器から離れないようにし、焼き 過ぎに注意してください。
 - 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂肪分の 多いにしん、塩さば、とり肉など。
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦 げることがあります。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げ やすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリルを続けて使用する場合は、3 分程度待ってか ら使用してください。グリル庫内が高温のまま焼き はじめるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自 動で火が消える場合があります。
- グリル水入れ皿は急に冷やさないでください。使用 直後にグリル水入れ皿に水をかけると変形すること があります。グリル水入れ皿が冷めてからお手入れし てください。
- 調理でアルミホイルを使用 する場合は、電極(点火 プラグ) に触れないよう に注意してください。アル ミホイルが付着すると、点 火不良の原因になります。

6

ワンポイント

● はしをグリル焼網と平行に入 れると、グリル焼網に付着し た魚がはがしやすくなります。



- 別売品の「魚とって」を使用す ると便利です。 🖙 22ページ
 - ①魚とっての切りこみをグ リル焼網に合わせます。
 - ②焼きあがった魚や焼きものの下側に魚とってを入れ て、くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
 - ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り 出せます。


点火する

操作ボタンで 点火する。



火力調節する

● 火力調節つまみを スライドさせる。



点火後、 約3分ごとにブザーが鳴る

グリル使用中であることを 約3分ごとに ブザーでお知らせします。 ピピッ

火を消す

● 操作ボタンで火を 消す。



お願い


• 必ず火が消えたことを確認してください。

お知らせ

● 点火後、約19分経過するとグリル消し忘れ消火機能 がはたらき、自動で火が消えます。

ガス栓を閉める

調理が終わったら、 ガス栓を閉める。



お願い

● 調理後は高温のため機器に触れるとやけどのおそれ があります。必ず機器が冷めていることを確認して

日常点検とお手入れの道具

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、 安心してより長くご使用いただくために、年1回程 度の定期点検(有料)をおすすめします。
- 煮こぼれや誤ってなべをひっくり返すなど、機器内 部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿 命が短くなるおそれがあるので、点検 (有料)をおす すめします。
 - ※定期点検については、お買い上げの販売店、または リンナイフリーダイヤルまでお問い合わせください。

日常点検をしましょう

| 部品が正しく取り付けられていますか?

バーナーキャップ、ごとく、バーナーリング、グリル排 気口カバーなどは正しく取り付けられた状態でお使いく ださい。 🔊 9・10 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部) が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。 ☞ 18ページ
- グリル水入れ皿に脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚 れていませんか。 🖙 18ページ
- ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴ ム管は新しいガス用ゴム管に交換してください。 **☞** 5ページ

お手入れの手順

- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓を閉める。

やわらかい布

- 3. 操作ボタンをロックする。 🖙 12ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい 歯ブラシ やわらかい スポンジたわし

台所用中性洗剤

(野菜・食器洗い用)

○使ってはいけない

傷の原因になります。









→ スポンジたわし ナイロンたわし 裏面(硬い)

たわし

金属たわし





ミンフォーム スポンジ

クレンザー

クリームクレンザー



▶ 硬いブラシ



はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原 因になります。



酸性・アルカリ性洗剤 漂白剤





弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤



グリル排気ロカバー

故障の原因になります。

機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作 動不良や腐食により、故障の原因になります。必 ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対に使っては いけないもの



可燃性スプレ-浸透液

お願い


- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用して
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥 機の取扱説明書をよく読んでお使いください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変 色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。


お手入れのしかた お手入れは、ガス栓を閉じ、

取りはずして洗える部品

枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。







お手入れのしかた


- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの 最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水 気や洗剤を残さないようにしてください。
- ※各部品の取り付けについては、「3.機器を組み立てる」をご覧ください。 ☞ 9ページ

お願い

●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、 中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装の はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。

トッププレート

●洗剤を含ませた布で汚れ をふき取り、乾いた布で 洗剤や水気をふき取ります。



汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

お願い

●トッププレートには、安全に関する注意ラベルが 張り付けてあります。もし、はがれたり、読めな くなった場合は、お買い上げの販売店、または当 社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替え てください。

機器表面・操作部

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。

※機器内部に洗剤が残らないようにしてください。 電子部品に付着して作動不良や腐食により、故障の原因になります。




____ ごとく・バーナーリング グリル水入れ皿・グリル排気ロカバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れを落しやすくなります。
 - 1. 水を入れた大きななべにごとくやバーナー リング・グリル排気ロカバー・グリル水入 れ皿を入れ、30分程加熱する。
 - 2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



バーナー部

◆ やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- ※バーナーキャップは分解できません。
- ※水洗いした後は、水気を十分ふき 取ってから取り付けてください。
- ※ごとくなどと同様に煮洗いできます。

目づまりしていたら

- 歯ブラシなどでお手入れします。
- ※目づまりや汚れは、不完全 燃焼や点火不良の原因にな ります。
- ※汚れがこびりついたときは、 つまようじで汚れを取り除めいてください。



バーナー本体

● 表面は、やわらかい布などでふき取ります。



立消え安全装置・電極

● 歯ブラシなどでお手入れします。

※電極(点火プラグ) の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。



温度センサー

● 片手を添え、水を含ませてかたくしぼった布で、頭部と側面の汚れを 温度センサー

※強い力を加えると温度 センサーが傾いて、な べ底に密着しないこと があります。

ふき取ります。



グリル焼網


- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。

グリルとびら・グリル水入れ皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、 洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。




取り付けかた

- 1. グリル水入れ皿受けのツメ2カ所をグリルとびら の角穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3. 押さえバネがグリル水入れ皿受けに確実には まっているか確認する。 _{魚穴}



グリル庫内(側壁・底部)

- ●洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
 - ※燃焼部 (バーナー) には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、手前の右上部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。
 - ※グリル水切れセンサーの頭部についた脂やゴミは水に浸し固くしぼった布でふき取ってください。



よくあるご質問 (Q&A)

ご質問		こうしてください	参照ページ
)	・ ガス栓を閉じていると点火できません。全開にしてご使用ください。	12
		バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると点火しない場合が あります。お手入れしてください。	18
		電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。お手入れしてください。	18
点火しない		バーナーキャップ、バーナーリングが正しく取り付けられていないと点火しない 場合があります。正しく取り付けてください。	10
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかか る場合があります。点火操作を繰り返してください。	_
		点火ロックされていると点火できません。点火ロックを解除してください。	12
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	11
	J	電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V) 2 個と交換してください。	11
調理中に		なべやフライパンの温度が約 250℃になると、安全機能がはたらき自動で火力調節します。この状態が約 30 分続くと自動で火を消します。 高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理ができます。(強火力バーナー)	13
火力が変わったり 火が消えたりする		土鍋や耐熱ガラスなべ、圧力なべを使用すると、まれに焦げつき消火機 能がはたらき火が消えることがあります。再点火してください。 また、高温炒めスイッチを押してご使用ください。(強火力バーナー)	2 • 11
	J	コンロは約2時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	2
高温炒めモードに設定 しても火力が変わった り、火が消えたりする		高温炒めモード設定中でも約 290℃になると、異常過熱を防止するために火力を自動で弱火にします。さらに温度が高くなると自動で火を消します。	13
		換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触 れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	8
		風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。炎に風が当たらないようにしてご使用ください。	7
炎の状態 (燃えかた、色)が		加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎が赤くなることがあ ります。異常ではありません。	_
おかしい		グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	_
		火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり大きくなる場合があります。 異常ではありません。	_
		消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	_
なべ底がひどく		焦げつき消火機能はなべの材質や調理により焦げつきの程度が変わります。 ホーローのなべや、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料 理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	2
焦げついて 火が消えた		温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	11
7 (13 /13/2/2		なべ底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり火加減し、様子を見ながら調理してください。	2
		ガス栓を閉じていると点火できません。全開にしてご使用ください。	14
占小一九		グリル庫内が高温になっていると安全機能がはたらいて点火できません。 グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから使用してください。	2
点火しない		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかか る場合があります。点火操作を繰り返してください。	_
	J I	点火ロックされていると点火できません。点火ロックを解除してください。	12

	ご質問	こうしてください	参照ページ
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	11
	点火しない	電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V) 2 個と交換してください。	11
		完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。 また、安全機能がはたらく場合があります。	_
	調理がうまく	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	14
グ	できない	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取ってから焼 いてください。	_
IJ		グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	
ル	使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。	15
	グリル排気口や	初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので異常ではありません。	14
	コンロ部から	グリル水入れ皿やグリル焼網が汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は 煙が多く発生しますので、グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。	_
	足が出る	グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないとすきまから煙が出ることがあります。	
	コンロ消火後に 「ポン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
	点火後や消火後に キシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	
音	コンロ使用中に 「シャー」という音がする	がスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
	グリル使用中に 「ポッ ポッ」 という音がする	グリル庫内が冷えている時に発生する燃焼音で、異常ではありません。 温まるとなくなります。	
	ブザーが鳴り続ける	部品が故障しています。ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。	裏表紙
	点火すると他のバーナー もパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	
	操作ボタンから手を放し てもパチパチしている	操作ボタンから手を放しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	
そ	ごとく・バーナーキ	ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	22
	ヤップ・グリル排気ロカバー・バーナー	酸性やアルカリ性洗剤を使用すると変色する場合があります。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	16
の	リングが変色する	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなった りする場合がありますが、性能に問題はありません。	
	部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたらお早めに交換してくだ さい。	22
他	グリルしか使っていないのに トッププレートが熱くなる	グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。 グリル使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。	7
	火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置がありますが、異常ではありません。	
	電池交換サインが 点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2 個を準備してください。	11

ブザーが鳴ったら

ブザー音	部位	内容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
℃ 1—5回	標準バーナー強火力バーナー	天ぷら油過熱防止 機能作動 焦げつき消火機能 作動	調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる	よくあるご質問 Q&A 「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「なべ底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。やけどに注意して再点火を行ってください。	2 • 19
		温度センサー過熱防止機能作動	過熱・から炊きなど	●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて 火が消えた場合 (温度センサーが高 温のままの状態) は、点火しても手 を離すと火が消える場合があります。 冷めるのを待ってから、再点火を行っ てください。	
	標準バーナー	立消え安全装置の 作動	炎のふき消え・煮こぼ れした場合・点火しな	● よくあるご質問Q&A「点火しない」 「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「炎の状態 (燃えかた、色)	2 • 19
	強火力バーナー	点火時に着火しな かった	かった場合など	がおかしい」を確認してください。 ● 周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	
Ľ٠		立消え安全装置の作動	炎のふき消え・点火 しなかった場合など	● よくあるご質問 Q&A 「点火しない」 を確認してください。	2 • 19
		点火時に着火しなかった	ひながりた場合など	● 周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	
	グリル	グリル過熱防止セン サーの作動	グリルの空焼き・消し 忘れ・連続して使用し た場合・少ない食材 など	 グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消えます。 3分程度グリル庫内が冷えるのを待ってから、再点火を行ってください。 	2·14 15
3		グリル水切れセン サー	グリル水入れ皿に水 が入っていない、また は水がなくなりかけ ている。	グリル水入れ皿に水を入れ、しばら く待ってから、再点火を行ってくださ い。	2 • 15
	_	電池交換のお知らせ	乾電池の消耗	● 新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。	11
	標準バーナー	 コンロ消し忘れ消 火機能作動	使用開始から約2時間がたち自動で火が 消えました。	操作ボタンを押して戻してください。続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	2 • 12
	強火力バーナー	高温炒め終了	30分がたち自動で火 が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	13
	グリル	グリル消し忘れ消 火機能作動	使用開始から約19分 (グリル庫内が高温の 場合約16分) たち自 動で火が消えました。	操作ボタンを押して戻してください。続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	2 • 15
ブザーが鳴りは、ピー約8秒	強火力バーナー グリル	温度センサー グリル過熱防止セ ンサー グリル水切れセン サー 電子部品の故障	部品が故障しています。	ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルにご連絡ください。	裏表紙
続ける	強火力バーナー	高温炒めスイッチ故障			

交換部品・別売品のご紹介/長期間使用しない場合/廃棄時のお願い

交換部品・別売品のご紹介

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売品

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	部 品 名 希望小売価格(税込) 部 品 コ 一 ド					
	ごとく		¥1,260	010	0-340-000	
交	バーナーリング		¥368	018	3-218-000	
換	バーナーキャップ	強火力バーナー用	¥1,365	15	1-403-000	
	ハーノーキャック	標準バーナー用	¥1,365	15	1-404-000	
部	グリル水入れ皿		¥840	070	0-182-000	
品	グリル焼網		¥630	07	1-057-000	
	グリル排気口カバー		¥735	050	0-032-000	
	=======================================	名	コードNo			
別	魚とって		RTO-ST1	et e	当社交換部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。	
売	防熱板 ①	550 × 600mm	RB-60B			
	防熱板 ②	550 × 550mm	RB-55S			
	防熱板 ③	600 × 550mm	RB-60T] 詳	· ページをご覧ください。	
品	防熱板 ④	150 × 550mm	RB-15T] i+U\Id K® 3	・・・一ノでに見くたさい。	
	防熱板 ⑤	150 × 500mm	RB-50S			
	防熱板 ⑥	403 × 420mm	RB-T40SM			

- 2011 年 9 月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。
- ●当社交換部品・お手入れ品の販売サイト (R.STYLE) では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
- ●ガス通路部にほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口に必ずキャップをしてください。
- ●乾電池をはずしてください。 図 11ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

アフターサービス/仕様

アフターサービス

修理を依頼される ときは	『よくあるご質問 Q&A』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはリンナイフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) 製品名・ガス種類(1287 4 ページ) (2) 型式の呼び(銘板表示のもの)(1287 4 ページ)及び品名(1287 3 ページ) (3) 故障または異常の内容(できるだけくわしく) (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (5) 訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください)保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の 保有期間について	補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類 (ガスグループ) が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。
アフターサービスなどに ついてわからないとき	お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤルをご利用ください。
お客様の個人情報の 取り扱いについて	●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

仕 様

品 名	KG660C(B)L、KG661C(GR)L	KG660C(B)R、KG661C(GR)R CZT60SDR、VH-600HBR		
型式の呼び	RTS-660GCTS-L	RTS-660GCTS-R		
型式名	RTS-6	66GS		
種 類	グリル付カ	ブル		
点 火 方 法	連続放電	記 大之		
外 形 寸 法	高さ 218.5 mm×幅 5	598 mm×奥行 483 mm		
質量(本体)	10.	5 kg		
天ぷら油過熱防止機能、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能グリル消し忘れ消火機能 グリル消し忘れ消火短縮機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能 グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 高温自動温度調節機能、グリル水切れセンサー、グリルお知らせブザー				
電源	電 DC3.0V (単1形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個)			
付 属 品	取扱説明書、保証書、単1形	《アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個		

使 用 ガ ス 使用ガスグループ		1 時間当たりのガス消費量			
		個	別ガス消費	量	全 点 火 時
		強火力バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量
都市ガス用	12 A	3.91kW	2.77kW	1.57kW	7.84kW
付けいる円	13 A	4.20kW	2.97kW	1.69kW	8.41kW
LPガ	ス 用	4.20kW	2.97kW	1.69kW	8.56kW

●本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください。

製品についてのお問い合わせは

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1 東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号 東北支社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1 北海道支店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目新潟支店☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74中部支社☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号関西支社☎06(6786)3612 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号中国支店☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1四国支店☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号九州支社☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは



